

ParteA      Operazione tramite telefono

Nnnn                    Numerazione degli interni da 0000 a 9999 (dal win-tools 6.50)  
0                        Cifra impegno linea esterna (modificabile da 0 a 9)  
\*                        Ritorno al tono di interno del pabx (in caso di impegno automatico)  
\*# xxxx                Selezione breve rubrica di sistema (000-999)  
\* 0                     Risposta per assente (pick-up generico)  
\* 1 nnnn #            Pick-up mirato per interno nnnn (dal fw 1.20)  
# 0                     Pick-up da segreteria telefonica  
R nnnn                Trasferita su interno nnnn o su gruppo (con o senza annuncio)  
R 0                     Termina la conversazione in attesa  
R 0                     Rifiuta la chiamata segnalata (con avviso di chiamata in coda)  
R 1                     Termina la conversazione in corso (si torna alla chiamata messa in attesa)  
R 2                     Accetta la chiamata segnalata (con avviso di chiamata in coda)  
R 2                     Chiamata alternata  
R 3                     Conferenza a tre  
R 4                     Trasferita da urbana a urbana (ECT, solo per interni a/b)  
R 5 nnnn #            Trasferita della conversazione in corso in presenza di avviso di chiamata in coda (solo per gli interni a/b) (dal fw 1.20 in poi)  
\*40                    Attiva richiamata su occupato / su non risposta oppure prenota linea esterna (fascio)  
#40                    Disabilita richiamata  
#41                    Disabilita prenotazione linea esterna (fascio)  
\*50 xxxxxx #        Associa centro di costo/ codice commessa (max. 6 cifre)  
\*51                    Richiedi identificazione abbonato disturbatore (servizio ETSI MCID)  
\*/# 530               Stampa documentazione addebiti su porta seriale V.24 \*=on #=off(fino al fw 1.21)  
\*/# 536               Clip per base Dect300 tramite V.24    on/off  
\*537                   Conferma una chiamata d'allarme sul posto (dal fw 1.40 in poi)  
\*540 nnnn            Annuncio verso un interno o un gruppo  
\*55 fascio ...#     Selezione in blocco  
\*/# 58                Avviso di chiamata on/off (solo per interni a/b)  
\*57 0/1/2            Esclusione suoneria per tutte le chiamate/esterne/interne (solo per interni a/b)  
#57 0                Ripristina la suoneria su tutte le chiamate (solo per interni a/b)  
\*/# 59 0/1           Permetti intercom / annuncio - on/off  
\*593                   Abilita room monitor  
\*594                   Non inviare l'identificativo per la prossima chiamata (solo per interni a/b)  
\*595 nnnn #        Abilita un interno con restrizioni a fare una chiamata uscente (da effettuare da un telefono definito come "posto operatore")  
R \*596                Mette in parcheggio una chiamata utilizzando il primo codice definito sul pabx  
\*/# 6 (1/2/3) nnnn #    On/off deviazione di chiamata; 1:fissa, 2:su assente, 3:su occupato (su numero nnnn)  
\*/# 64 nnnn #        Follow me da interno - on/off  
\*/# 64 nnnn \* ...#    Follow me da esterno - on/off (senza cifra impegno linea)  
\*65 ..... #        Configura e attiva la chiamata diretta (senza cifra impegno linea)  
#65\* or \*65#        Attiva o disattiva la chiamata diretta (senza inserire la destinazione)  
#65#                Elimina la chiamata diretta  
#66#                Disconnetti la connessione internet del modulo router (dal fw 1.31 in poi)  
\*70 nnnn #           Notifica presenza messaggio su Voice Mail all'interno nnnn (utilizzato da VMS350)  
#70 nnnn #           Elimina presenza messaggio su Voice Mail all'interno nnnn (utilizzato da VMS350)  
\*72 HH MM           Programma la sveglia singola dalla camera (HH = ora    MM = minuti)  
#72                   Disabilita sveglia singola  
\*73 x                Imposta lo stato della camera X=0/1/2 (Camera da preparare/Camera pronta/Camera pulita e controllata)  
\*773                   Impegno linea con servizio "Fax G3" (solo per porta a/b definita come "Generico")  
\*782                   Abilita il centro di assistenza alla teleprogrammazione da remoto(con sottoindirizzamento)  
#782                   Disabilita teleprogrammazione da remoto (RMA)  
\*785                   NUOVO            Modifica della registrazione (User-portability) solo per telefoni IP (dal fw 2.0)  
\*792 .....#        Chiamare il centro di assistenza per teleprogrammazione a distanza  
\*794 .....#        Chiamare il centro di assistenza per telediagnosi a distanza  
#792                   Disconnetti telediagnosi a distanza  
#799                   Disabilita teleprogrammazione, senza terminare una chiamata RMA attiva  
\*8 X                Impegni mirato del fascio X (x=0-8) (dal fw 1.30 in poi)  
\*8# XX               NUOVO            Impegno mirato del fascio XX = 00-08 oppure 10-19 (valido dal fw 2.0)  
#8 x y               Impegno mirato accesso base (x=1-8) specificando il CLI (y=0-9) da inviare (Accesso1=S04, Accesso2=S03 ...)(1=modulo PRI dal fw 1.30 in poi)  
\*/# 9\*                Giorno/Notte per tutti i team (vale anche per Citofono/ATL)  
\*/# 91                Giorno/Notte per il risponditore del singolo interno  
\*92\*                Attiva il risponditore giorno (assegnato nelle chiamate entranti)(dal fw 1.50 in poi)  
#92\*                Attiva il risponditore notte (assegnato nelle chiamate entranti) (dal fw 1.50 in poi)  
\*/# 93 tt/\*        Giorno/Notte per il singolo team (tt) oppure per tutti i team (\*)  
\*/# 943 tt/\*        Login/out di un interno dal singolo team (tt) o da tutti i team (\*)  
\*95 m 0/1/2        Attiva chiamata d'allarme "m" (da 0 a 9) off / interna / esterna (dal fw 1.31 in poi)  
\*95 mm 0/1/2      Attiva contatto "mm" (da 01 a 36) off / interna / esterna (dal fw 1.40 in poi)  
\*/# 96 \*/t k        Giorno/Notte Citofono tutti / t (citofono da 1 a 4) k(campanello da 1 a 3(4)) (dal fw 1.21 è possibile configurare il 4° campanello)  
\*/# 970 s            Commuta contatto "s"    on/off            (s = da 1 a 8) (fino al fw 1.33)  
\* 971 s            Abilita contatto "s" per 1-999 sec. (s = da 1 a 8) (fino al fw 1.33)  
\*/# 970 ss          Commuta contatto "ss"    on/off            (s = da 01 a 12) (dal fw 1.40 in poi)  
\* 971 ss          Abilita contatto "ss" per 1-999 sec. (s = da 01 a 12) (dal fw 1.40 in poi)  
R \*99 X            Attiva apriporta generale citofono    X = 1/2/3/4

## Parte B                    Configurazione tramite telefono

\*\* pppp                    Accesso alla programmazione (pppp = 4 cifre, default 0000 )

### Deviazione selettiva in centrale pubblica (servizio ETSI a pagamento) -----

7 (1/2/3) m A I D ...# Attiva / on  
7 (1/2/3) m A I D #     Disattiva / off  
7(1=CFU/2=CFNR/3=CFB) | m => 0..6 = Modulo | A => 1..4 = accesso S0 (1 per PRI)  
I => Indice \* tutte le linee oppure 0-9 MSN-DDI  
D => Servizi 00=tutti | 01=fonia ISDN | 02=Fax | 03=Ddti | 10=fonia  
11=audio 3klHz | 12=fonia 3klHz | 20=FaxG3 | 21=FaxG4

### Accesso remoto e LCR -----

780 \*/#                    Accesso remoto on/off (per Follow me / room monitor / chiusura contatti apriporta)  
781 2                      Attiva LCR professional  
781 #                      Disattiva LCR professional

### Addebiti -----

80     \*/#                    Stampa documentazione addebiti su porta seriale V.24 on/off (valido dal fw 1.30)  
809                          Ripristina buffer documentazione addebiti  
830 nnnn C X 1000 #        Imposta credito telefonico C = importo X fattore 1000 per l'interno nnnn  
830 nnnn #                    Azzerà credito telefonico  
850 nnnn/\*                    Azzerà il contatore addebiti per l'interno nnnn o per tutti gli interni (\*)  
890 nnnn \*/#                    Credito telefonico on/off per l'interno nnnn

### Reset -----

900 nnnn/\*                    Ripristina le impostazioni dell'interno nnnn o di tutti gli interni (\*)  
911 qqqq qqqq                Modifica PIN1 (qqqq = nuova password, 4 cifre)  
912 qqqqqq qqqqqq            Modifica PIN2 (qqqqqq = nuova password, 6 cifre)  
98    GGMMAAhmm              Impostare l'orario sul pabxGG = giorno, MM = mese, AA = anno, hh = ora, mm = minuti  
999                          Ripristina il PABX alle impostazioni di fabbrica.  
(I file audio della SMC ora vengono mantenuti; i dati nella flash del pabx verranno eliminati. La rubrica di sistema e i dati dell'LCR verranno eliminati(dal fw 1.50))

## Parte C                    Configurazione elmeg Dect 400 multicella e portatili elmeg Dect

### Prima attivazione Dect400 -----

\*\* pppp 782 \*/#              Registrazione cordless dect (per un periodo di 5 minuti) on/off  
\*\* pppp 96 m                 Effettua misurazioni/ritardi per celle dect RFP m = numero slot modulo dect400

### Codici portatili elmeg DECT300/DECT400-30/DECT400-40 -----

\*99950\* + tasto OK        Reset portatile (configurazione di fabbrica)  
\*99951\* + tasto OK        Cancella rubrica  
\*99954\* + tasto OK        Rimuove registrazioni  
\*99981\* + tasto OK        Menu per verifica segnale base dect e repeater  
\*99982\* + tasto OK        Mostra versione software  
\*99984\* + tasto OK        Mostra numero seriale  
\*99989\* + tasto OK        Menu per verifica segnale base dect e repeater (mostra più dettagli)  
Menù + tasto #            In modalità 99989 può simulare un handover tra due celle RFP  
Tasto C                    Esce dalla modalità testing