



Tasti audio

- Tasto riaggancia:** per terminare una chiamata.
- Tasto Viva voce/Altoparlante:** per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza spacciare il microtelefono.
 - Accesso in modalità viva voce o cuffia (pressione breve).
 - Lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).
- Tasto Interfonia/Segreto:**
 - In conversazione: premere questo tasto affinché il corrispondente non possa più ascoltare.
 - Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per rispondere automaticamente alle chiamate senza dover spacciare.
- Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante, del microtelefono o della suoneria.**

Cabinet d'espansione

Un cabinet d'espansione può essere abbinato all'apparecchio. Dispone così di tasti supplementari configurabili come tasti funzione, tasti di linea, tasti di chiamata ...

Per apporre le etichette: spostare verso di sé la linguetta della copertura tasti e sollevare. Posizionare l'etichetta sul blocco tasti, nell'alloggiamento previsto, quindi riporre la copertura tasti.

Display e tasti del display
È composto da numerose linee e pagine contenenti informazioni sulle comunicazioni e le funzioni accessibili mediante i 6 tasti associati alle linee del display.

- Icona rinvio:** premere il tasto associato a questa icona per programmare o modificare la funzione rinvio.
- Cuffia collegata.**
- Appuntamento programmato.**
- Modalità silenzio attivata.**
- Apparecchio bloccato.**
- Tasti display:** premere un tasto display per attivare la funzione a esso associata sul display.

Navigazione

- Tasto OK:** consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.
- Tasto di navigazione sinistra-destra:** consente di passare da una pagina a un'altra.
- Tasto di navigazione alto-basso:** consente di scorrere il contenuto di una pagina.
- Tasto Indietro/Esci:** consente di passare al livello immediatamente superiore (pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga); durante una comunicazione, consente di accedere alle diverse Home page (Menu, Info,...) e di tornare agli schermi di telefonia.

Home page

Pagina Menu: contiene le funzioni e le applicazioni accessibili mediante tasti associati alle etichette.

Pagina Perso: contiene i tasti di linea e di chiamata diretta da programmare.

Pagina Info: contiene informazioni sul telefono e lo stato delle funzioni: nome, numero di telefono, numero di messaggi, stato del rinvio, avviso di appuntamento, ...

Presentazione delle chiamate

Chiamata entrante.

Comunicazione in corso.

Chiamata in attesa*.

Nel caso di due chiamate simultanee, è possibile passare da una all'altra premendo i tasti display associati alle due chiamate.

Tasto di navigazione sinistra-destra: consente di consultare le chiamate.

Tasto OK: consente di prendere la chiamata consultata.

Tasti funzione e tasti programmabili

- Tasto Informazioni:** per ottenere informazioni sulle funzioni della pagina "Menu" e per programmare i tasti della pagina "Perso".
- Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta:** Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.
- Tasto Ricomponi:** per richiamare l'ultimo numero composto.
- Tasto programmabile (Tasti f1 e f2):** Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata.

Personalizzare il vostro apparecchio

Le funzioni di personalizzazione dell'apparecchio sono accessibili dalla pagina **Menu**.

Modificare il vostro codice personale Menu



Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico Menu

accedere alla pagina "menu"

→ l'apparecchio è bloccato/sbloccato

segundo le istruzioni visualizzate, immettere la password o confermare

Regolare la suoneria Menu

accedere alla pagina "menu"

Ringing → configurare la suoneria (melodia, volume, modalità,...) seguendo le istruzioni visualizzate

Regolare il contrasto del vostro display Menu

accedere alla pagina "menu"

Lumin → aumentare o diminuire il contrasto

Scherm → modificare il contrasto premendo in successione

Telefonare

Conoscere il numero del vostro telefono

Info

Il numero dell'apparecchio è riportato nella pagina "Info".



Accedere alla pagina **Info** mediante il tasto di navigazione.

Effettuare una chiamata



sganciare



viva voce



tasto di chiamata programmato



comporre direttamente il numero



Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore.


Ricevere una chiamata



sganciare



viva voce



premere il tasto associato all'icona "chiamata entrante"




Richiamare



richiamata dell'ultimo numero

Avanzare una richiesta di richiamata su occupato

il corrispondente è occupato



riagganciare

Messaggeria vocale

Consultare la vostra messaggeria vocale

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



seguire le istruzioni visualizzate

premere il tasto associato a "consultazione dei messaggi vocali o di testo"

Deviare le vostre chiamate

Deviare le vostre chiamate verso un altro numero



premere il tasto associato al rinvio da programmare (immediato, posta, non disturbare, ...)

comporre il numero del destinatario

premere il tasto ok se la programmazione non è stata registrata automaticamente

Deviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale



premere il tasto associato al "rinvio alla posta"

premere il tasto ok se la programmazione non è stata registrata automaticamente

Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni



se necessario, confermare l'annullamento del rinvio

premere il tasto associato all'"annullamento o alla disattivazione del rinvio"

Rubriche

Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome



inserire le prime lettere del nome

selezionare il nome nell'elenco proposto

chiamare il vostro interlocutore



selezionare il nome nell'elenco proposto

chiamare il vostro interlocutore

Programmare i tasti di chiamata

Perso



seguire le istruzioni visualizzate

premere un tasto di chiamata o un tasto programmabile (f1 o f2) direttamente o attraverso il tasto **i**

Chiamare mediante tasti programmati

Perso



accedere alla pagina "perso" mediante il tasto di navigazione

cercare il corrispondente mediante i tasti di chiamata programmati

chiamare l'interlocutore desiderato

In corso di comunicazione

Emettere in frequenze vocali


In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.



in corso di comunicazione



per attivare



Chiamare un secondo interlocutore

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.



il primo interlocutore viene messo in attesa

comporre direttamente il numero

comporre il numero

Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.



n° dell'apparecchio destinatario

Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.



conversare simultaneamente a tre (conferenza)

annullare la conferenza e riprendere il vostro primo interlocutore

riagganciare con tutti gli interlocutori

Garanzia e clausole

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel 4028 / 4029 collegati a un sistema Alcatel OmniPCX Office o Alcatel OmniPCX Enterprise. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio 4028 (apparecchio IP) o 4029 (apparecchio digitale). Contattare l'installatore.

Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloroetilene, acetone e così via) che possono danneggiare le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti. Il microtelefono può attirare oggetti metallici che possono essere dannosi per l'orecchio.

Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate. Alcune funzioni dell'apparecchio dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software.

EC: Alcatel Business Systems, dichiara che il prodotto Alcatel 4028 / 4029 è conforme alle normative essenziali della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che ha eseguito l'installazione.

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Tutti i diritti riservati.



3GV19003BFAA010447